

**LIVING**  
**COLLECTION™**

All products are trademarks of Nostalgia Products LLC.  
Worldwide design & utility patented or patents pending.  
© 2016 Nostalgia Products LLC.

[www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com)

(rev. 08/10/16 AG)

**LIVING**  
**COLLECTION™**



**NGD200**

**Nonstick Griddle with Warming Drawer**  
**Plaque chauffante antiadhésive avec tiroir-réchaud<sup>MC</sup>**  
**Antiadherente Plancha con cajón calentador**

Instructions and Recipes  
Instructions et recettes  
Instrucciones y Recetas



# CONTENTS

IMPORTANT PRECAUTIONS . . . . .	3
IMPORTANT SAFEGUARDS . . . . .	3
INTRODUCTION . . . . .	4
PARTS & ASSEMBLY . . . . .	5
HOW TO OPERATE . . . . .	5
HELPFUL TIPS . . . . .	6
CLEANING & MAINTENANCE . . . . .	6
RECIPES . . . . .	7
RETURNS & WARRANTY . . . . .	8

## SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

### Appliance Specifications:

120 Volts , 60 Hertz, 1400 Watts



THIS PRODUCT IS FOR USE IN 120V AC OUTLET ONLY.

Refer to [www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/](http://www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/) for the most updated manual.

## IMPORTANT PRECAUTIONS

1. NEVER immerse appliance nor cord in water.
2. NEVER use near water.
3. NEVER use an abrasive sponge or cloth on the appliance.
4. NEVER leave appliance unattended while in use.
5. NEVER place anything other than what is intended to be cooked on the Grill.
6. Always use NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER with Drip Tray in place.
7. Unplug appliance from outlet when not in use and when cleaning.
8. DO NOT place appliance in dishwasher.
9. Keep out of reach of children.
10. This appliance is NOT A TOY.
11. This appliance is not intended for use by young children nor the cognitively challenged without supervision.
12. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. DO NOT use outdoors.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. DO NOT touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. DO NOT use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
4. To protect against risk of electrical shock, do not immerse cord, plugs nor appliance in water or any other liquid.
5. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or if it is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, or to a repair shop for electrical or mechanical adjustment.
6. The appliance manufacturer does not recommend the use of accessory attachments other than what is supplied with the unit. They may cause injuries.
7. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
8. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, nor in a heated oven.
9. DO NOT overload wall outlet or extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
10. This appliance should not be used for purposes other than stated in the instructions accompanying this appliance.
11. DO NOT leave unit unattended while in use or when plugged into an outlet.
12. Unplug from outlet when not in use and before removing parts for cleaning. Allow

to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.

13. To reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord, a short power supply cord is provided.
14. Extreme caution should be used when moving an appliance with hot food.
15. This unit uses a detachable cord and it is NOT recommended to use an extension cord with this appliance.
16. Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, turn control to "OFF," then remove plug from wall outlet.
17. Do not attempt to service this appliance yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
18. DO NOT let cord hang over the edge of countertop or touch hot surfaces.
19. Check the Drip Tray frequently during cooking sessions to prevent overflow.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS!

### INTRODUCTION

Thank you for purchasing the NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER from Nostalgia Electrics™. This unit is made of die cast aluminum for even heat dispersment and has a non-stick cooking surface. The handles are heat resistant. It has a small drip tray to catch fat and grease and a larger drawer to keep foods warm. The detachable plug has a thermostat affixed with temperature range from 200° F to 425° F. This enables you to choose the right setting to cook a variety of foods.

The NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER is your perfect prep assistant for breakfast, lunch and dinner! Features include:

- Helps Create Quick, Easy-to-Cook Meals
- Warming Drawer Keeps Foods Warm Until Ready to Serve
- Nonstick Coating
- Removable Drip Tray Traps Fat & Grease
- Detachable Plug with Adjustable Thermostat
- Red Power Light
- List of Estimated Cook Times (Included)
- Easy to use, Easy to Clean

## PARTS & ASSEMBLY



## HOW TO OPERATE

1. Before first use, wipe down all surfaces with a non-abrasive, damp cloth and dry.
2. Find a clean, dry, non-slippery, level surface near an electrical outlet.
3. Allow about eight inches of clear space all around the exterior of the unit.
4. Slide the Drip Tray and Warming Drawer into base of the Griddle.
5. The Nonstick Cooking Surface should be lightly coated with a small amount of vegetable oil. This can be applied with a paper towel. The oil will help protect the griddle. This should be done periodically to maintain the non-stick quality.
6. Plug the Detachable Power Cord with Thermostat into the Griddle first with controls facing up, making sure the Thermostat is turned OFF.
7. Plug the Detachable Power Cord with Thermostat into the wall outlet and turn ON.
8. Preheat the appliance for a minimum of 3-7 minutes.
9. During this time, you may notice slight smoking or a slight odor; this is normal with most new appliances. The smoking and odor is caused by the residues burning off the Nonstick Cooking Surface. Allow the appliance to preheat until smoke and odor no longer exists.
10. While the appliance is preheating, you may prepare the ingredients for the food to be cooked.
11. NEVER leave the appliance unattended.
12. Wear oven mitts while using the NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER to prevent burns.
13. The cooking time depends on the dish that is being made.
14. Remove foods from the Griddle with a flat plastic or wooden utensil. DO NOT use metal utensils, as they may scratch and damage the Nonstick Cooking Surface.
15. Put foods that you want to keep warm (i.e. toast, cooked pancakes) in the Warming Drawer and slide under Griddle until ready to serve.

16. Some meat can create a lot of drippings. When cooking meat, be sure to check the Drip Tray periodically to prevent overflow.
17. Before unplugging the appliance, make sure the Thermostat is turned OFF to prevent any sparking from the outlet.
18. Once the appliance is cool, remove the Drip Tray to empty and clean.

## HELPFUL TIPS

**NEVER leave the appliance unattended while operating.**



There may be some smoking during first use. This is normal.

## CLEANING & MAINTENANCE

Please take care of your NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER by following these simple instructions. Cleaning is a snap.

- Turn the Thermostat to the OFF position.
- Unplug Detachable Cord with Thermostat from the wall outlet.
- Disconnect Detachable Cord with Thermostat from the appliance.
- Make sure the appliance is cool before removing the Drip Tray and Warming Drawer.
- Empty the Drip Tray.
- Clean Drip Tray and Warming Drawer in warm, soapy water. Rinse and dry.
- Wipe the Nonstick Cooking Surface and base with a damp, non-abrasive cloth and dry.
- To prolong the life of the coating on the Nonstick Cooking Surface, never stack objects other than food on the surface and never use a metal spatula or metal tongs to turn or flip foods.
- Never put the appliance in a dishwasher.
- It is that simple! Remember to lightly coat the Nonstick Cooking Surface with vegetable oil prior to cooking to preserve the nonstick finish.



## RECIPES

Use your imagination and choose favorite ingredients to create a variety of meals using the NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER. Make a batch of pancakes and keep them warm in the Warming Drawer prior to serving. Keep toast or rolls warm in the Warming Drawer while cooking a main course on the Nonstick Griddle.

The variety of meals and foods that can be cooked on the NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER is virtually endless. Make grilled cheese, eggs, hash browns, pork chops, chicken, steak, fry bacon and more!

Be creative and ENJOY your NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER!

Below, see estimated cook times for some dishes:

FOOD	TIME	TEMPERATURE	INSTRUCTIONS
BACON	8-14 min	325-350° F	Turn food as needed
SAUSAGES	20-30 min	325-350° F	Turn food as needed
FRENCH TOAST	6-10 min	350° F	Flip food as needed
HAMBURGERS	3-14 min	350° F	Flip periodically until done
PANCAKES	2-6 min	350° F	Pour batter flip when bubbles appear

# RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

## **NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER / NGD200**

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

### **Distributed by:**

Nostalgia Products LLC  
1471 Partnership Dr.  
Green Bay, WI 54304-5685  
Customer Service  
Phone: (920) 347-9122  
Web: [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com)

### **Customer Service Inquiry**

To submit a Customer Service inquiry, go to [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com) and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

### **Product Warranty Terms**

Nostalgia Products LLC (the "Company") hereby warrants that for a period of one (1) year from the date of original purchase, this product will be free of defects in material and workmanship under normal home use, provided that the product is operated and maintained in accordance with the operating instructions. As the sole and exclusive remedy under this warranty, the Company will at its discretion either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. This warranty is only available to the original retail purchaser of the product from the date of initial retail purchase, and is only valid with the original sales receipt, as proof of purchase date is required to obtain warranty benefits. All warranty claims must be brought to the attention of the Company within the warranty period and no later than 30 days of the failure to perform. This warranty does not cover normal wear or damage caused by shipping, mishandling, misuse, accident, alteration, improper replacement parts, or other than ordinary household use. You may be required to return the product (with shipping prepaid by you) for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns damaged or lost in transit. Unless otherwise specifically permitted by the operating instructions, this warranty applies to indoor household use only. In order to obtain service under this warranty, please contact the Company at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com). Warranty valid only in USA and Canada.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, which are hereby excluded to the extent permitted by law. In no event shall the Company be liable for any indirect, incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with this product or the use thereof. Some states, provinces or jurisdictions do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the foregoing exclusion or limitation may not apply to you.

### **This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.**

Please read the operating instructions carefully. Failure to comply with the operating instructions will void this warranty.

### **For more information, visit us online at [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com).**

Like us on Facebook at [www.facebook.com/NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).

Follow our boards on Pinterest at [www.pinterest.com/nostalgiaelctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).

Tweet along with us on Twitter at [www.twitter.com/NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

# TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES . . . . .	10
MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES . . . . .	10
INTRODUCTION . . . . .	11
PIÈCES ET ASSEMBLAGE . . . . .	12
COMMENT FAIRE FONCTIONNER . . . . .	12
CONSEILS PRATIQUES . . . . .	13
NETTOYAGE ET ENTRETIEN . . . . .	13
RECETTES . . . . .	14
RETOURS ET GARANTIE . . . . .	15

## SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Ce manuel renferme plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Lire le manuel et conformez-vous aux avis contre-indiqués.



Ceci représente le symbole d'avertissement pour votre sécurité.

Ce symbole vous alerte des dangers potentiels, pouvant vous être fatals à vous ou envers d'autres utilisateurs.

Ce symbole d'alerte à la sécurité suivra tous les avis relatifs à la sécurité.

Tous les avis sécuritaires indiqueront le danger potentiel exact, la façon dont vous pouvez réduire vos chances de blessure et vous indiquerons les conséquences potentielles si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre.

### Spécifications des Appareils:

120 Volts , 60 Hertz, 1400 Watts



CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT DANS UNE PRISE DE COURANT DE 120 V CA.

Reportez-vous à [www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/](http://www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/) pour la version la plus récente.

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. NE JAMAIS plonger l'appareil ou son cordon d'alimentation électrique dans l'eau.
2. NE JAMAIS utiliser près de l'eau.
3. NE JAMAIS utiliser d'éponge ou de linge abrasifs sur l'appareil.
4. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant que vous l'utilisez.
5. NE JAMAIS placer autre chose que les aliments destinés à être cuits sur la plaque chauffante.
6. Utilisez toujours votre Plaque chauffante anti adhérente avec tiroir-réchaudMC avec son tiroir d'égouttement des gras en place.
7. Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsque vous ne l'utilisez pas et lorsque vous le nettoyez.
8. NE PAS mettre l'appareil au lave-vaisselle.
9. Garder hors de la portée des enfants.
10. Cet appareil n'est PAS UN JOUET.
11. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé sans supervision par de jeunes enfants ou par des personnes ayant une déficience cognitive.
12. Les jeunes enfants devraient être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
13. NE PAS utiliser à l'extérieur.

# MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES

Des précautions de base devraient toujours être prises lorsque vous utilisez des appareils électriques, incluant :

1. **Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.**
2. NE PAS toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. NE PAS utiliser à l'extérieur. POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.
4. Afin de vous protéger contre les risques d'électrocution, ne pas plonger le cordon d'alimentation ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
5. NE PAS utiliser aucun appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche électrique à la suite d'un mauvais fonctionnement de l'appareil, s'il celui-ci est échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Rapporter l'appareil au technicien autorisé le plus près de chez vous pour en faire faire l'inspection ou à un atelier de réparation pour un ajustement électrique ou mécanique.
6. Le fabricant de cet appareil ne recommande son utilisation d'accessoires autres que ceux qui sont fournis avec l'appareil. Ils peuvent causer des blessures.
7. La supervision des adultes est fortement recommandée lorsque l'appareil est utilisé par ou près d'enfants.
8. NE PAS placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni près d'un four chaud.
9. NE PAS surcharger la prise électrique du mur ou les rallonges électriques car ceci résulte en un risque d'incendie ou d'électrocution.

10. Cet appareil ne devrait pas être utilisé à des fins autres que celles indiquées dans les instructions qui l'accompagnent.
11. NE PAS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou lorsqu'il est branché dans une prise électrique.
12. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'en retirer des pièces pour le nettoyage. Laissez avant de replacer ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
13. Afin de réduire les risques de s'emmêler ou de trébucher sur un long cordon d'alimentation, un cordon court est fourni.
14. Des précautions extrêmes devraient être employées lorsque vous déplacez un appareil avec des aliments chauds.
15. Cet appareil utilise un cordon d'alimentation détachable et il n'est PAS recommandé d'utiliser une rallonge avec l'appareil.
16. N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même car le fait d'ouvrir l'appareil ou d'en retirer des couvercles peut vous exposer à un dangereux voltage ou à d'autres dangers. Faites faire toute réparation par du personnel qualifié.
17. Des précautions extrêmes doivent être utilisées lorsque vous ouvrez et fermez cet appareil.
18. NE PAS laisser le cordon d'alimentation pendre par-dessus le rebord d'un comptoir ni toucher à des surfaces chaudes.
19. Vérifiez le plateau d'égouttement fréquemment pendant les sessions de cuisson afin de prévenir tout débordement.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

### INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUDMC de Nostalgia<sup>MC</sup>. Cette unité est faite d'aluminium coulé sous pression pour une dispersion égale de la chaleur et sa surface est antiadhésive. Ses poignées sont résistantes à la chaleur. Cet appareil comporte aussi un petit plateau d'égouttement qui ramasse les gras et graisses et un plateau plus grand qui garde les aliments chauds. La fiche détachable comprend un thermostat dont la fourchette de température va de 200° F à 400° F. Ceci vous permet de choisir la meilleure température afin de préparer une variété d'aliments.

La PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD<sup>MC</sup> est votre assistant parfait pour préparer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner! Ses caractéristiques incluent:

- Vous aide à créer des repas rapides, faciles à préparer
- Le tiroir-réchaud conserve les aliments chauds jusqu'à ce que vous soyez prêt à servir
- Revêtement antiadhésif
- Plateau d'égouttement amovible qui emprisonne les gras et graisses
- Fiche électrique détachable avec thermostat ajustable
- Témoin lumineux rouge
- Liste de temps estimés de cuisson (incluse)
- Facile à utiliser, facile à nettoyer

# PIÈCES ET ASSEMBLAGE



## COMMENT FAIRE FONCTIONNER

1. Avant la première utilisation, nettoyez toutes les surfaces avec un linge non abrasif et essuyez.
2. Sélectionnez une surface nette, sèche, non-glissante et au niveau près d'une prise de courant.
3. Laissez environ huit pouces d'espace libre autour de l'appareil.
4. Insérez le plateau d'égouttement et le tiroir-réchaud dans la base de la plaque chauffante.
5. La surface de cuisson antiadhésive devrait être légèrement enduite d'un peu d'huile végétale. Celle-ci peut être appliquée avec une serviette en papier. L'huile aidera à protéger la plaque chauffante. Ceci devrait être fait périodiquement afin de maintenir la qualité antiadhésive.
6. Branchez le cordon d'alimentation détachable avec thermostat dans la plaque chauffante d'abord, en plaçant les contrôles vers le haut, et en vous assurant que le thermostat est à la position « OFF ».
7. Branchez le cordon d'alimentation détachable avec thermostat dans la prise de courant murale et mettez à la position « ON ».
8. Préchauffez l'appareil pour un minimum de 3 à 7 minutes.
9. Pendant ce temps, vous pourriez remarquer une légère fumée ou une légère odeur; ceci est normal pour la plupart des nouveaux appareils. La fumée et l'odeur sont causées par les résidus qui brûlent sur la surface de cuisson antiadhésive. Laissez l'appareil préchauffer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni fumée ni odeur.
10. Pendant que l'appareil préchauffe, vous pouvez préparer les ingrédients pour les aliments à cuire.
11. **NE JAMAIS** laisser l'appareil sans surveillance.
12. Portez des mitaines pour le four lorsque vous utilisez la PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD<sup>MC</sup> afin de prévenir les brûlures.

13. Le temps de cuisson dépend des aliments qui sont préparés.
14. Retirez les aliments de la plaque chauffante avec un ustensile en plastique ou en bois. NE PAS utiliser d'ustensiles de métal, car ils peuvent égratigner et endommager la surface de cuisson antiadhésive.
15. Placez les aliments que vous désirez garder au chaud (ex : rôties, crêpes cuites) dans le tiroir-réchaud et glissez sous la plaque chauffante jusqu'à ce que vous soyez prêt à servir.
16. Certaines sortes de viande peuvent générer énormément d'égouttement. Lorsque vous préparez de la viande, assurez-vous de vérifier le plateau d'égouttement régulièrement afin de prévenir un débordement.
17. Avant de débrancher l'appareil, assurez-vous que le thermostat est à la position « OFF » afin de prévenir des étincelles dans la prise de courant.
18. Une fois l'appareil refroidi, retirez-en le plateau d'égouttement pour le vider et le nettoyer.

## CONSEILS PRATIQUES



**NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.**

Il peut y avoir de la fumée pendant la première utilisation. Ceci est normal.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veillez entretenir votre PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD<sup>MC</sup> en suivant ces instructions simples. Son nettoyage est très facile.

- Mettez le thermostat à la position « OFF ».
- Débranchez le cordon d'alimentation détachable avec thermostat de la prise de courant murale.
- Débranchez le cordon d'alimentation détachable avec thermostat de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil a refroidi avant de retirer le plateau d'égouttement et le tiroir-réchaud.
- Videz le plateau d'égouttement.
- Nettoyez le plateau d'égouttement et le tiroir-réchaud dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et essuyez.
- Nettoyez la surface de cuisson antiadhésive et la base avec un linge humide, non-abrasif, et essuyez.
- Afin de prolonger la vie du revêtement sur la surface de cuisson antiadhésive, ne jamais empiler d'objets autre que des aliments sur la surface et ne jamais utiliser de spatule ou de pinces en métal pour tourner ou saisir les aliments.
- Ne jamais mettre l'appareil au lave-vaisselle.
- C'est aussi simple que ça! Rappelez-vous de légèrement enduire la surface de cuisson antiadhésive avec de l'huile végétale avant la cuisson afin de préserver le fini antiadhésif.

# RECETTES

Servez-vous de votre imagination et choisissez vos ingrédients favoris afin de créer toute une variété de plat à l'aide de la PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD<sup>MC</sup>.

Préparez une pile de crêpes et gardez-les au chaud dans le tiroir-réchaud en attendant de les servir. Gardez les rôties ou les petits pains chauds dans le tiroir-réchaud pendant que vous préparez le plat principal sur la plaque chauffante antiadhésive.

La variété de repas et d'aliments qui peuvent être préparés sur la PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD<sup>MC</sup> est pratiquement infinie. Préparez des sandwichs au fromage fondant, des œufs, des pommes de terre rissolées, des côtelettes de porc, du poulet, des steaks, faites frire du bacon et plus encore!

Soyez créatif et PROFITEZ de votre PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD<sup>MC</sup> !

Vous trouverez ci-dessous des temps de cuisson estimés pour certains plats:

ALIMENT	TEMPS	TEMPÉRATURE	INSTRUCTIONS
BACON	8-14 min	325-350° F	Tournez les aliments au besoin
SAUCISSES	20-30 min	325-350° F	Tournez les aliments au besoin
PAIN DORÉ	6-10 min	350° F	Tournez les aliments au besoin
HAMBURGERS	3-14 min	350° F	Tournez les aliments régulièrement jusqu'à ce qu'ils
CRÊPES	2-6 min	350° F	Versez le mélange, tournez lorsque des bulles apparaissent



# RETOURS ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU S'IL EST ENDOMMAGÉ QUAND VOUS LE RETIREZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.

## PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD<sup>MC</sup> / NGD200

Pour toute question, communiquer par courriel ou au numéro de téléphone du service à la clientèle, entre 08 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre.

### Distribué par :

Nostalgia Products LLC  
1471 Partnership Dr.  
Green Bay, WI 54304-5685  
Service à la clientèle  
Téléphone : (920) 347-9122  
Site Web : [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com)

### Demande pour le service à la clientèle

Pour soumettre une demande au service à la clientèle, rendez vous au [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com) puis remplissez le formulaire de demande au service à la clientèle puis cliquez sur le bouton Soumettre.

Un représentant vous contactera dès que possible.

### Conditions de garantie du produit

Le groupe Nostalgia Products LLC (référé tel « l'Entreprise ») garantit que pour une période d'un (1) an en date d'achat, ce produit est sans défaut de matériel et de fabrication selon une utilisation normale à domicile, seulement si le fonctionnement et l'entretien du produit sont conformes aux directives fournies. À titre de réparation exclusive et entière sous cette garantie, l'Entreprise pourra à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux, voire émettre un remboursement du produit durant la période couverte sous garantie. Cette garantie n'est disponible seulement qu'à l'acheteur d'origine du produit, en date d'achat au détail dudit produit et sera valide uniquement avec le reçu de caisse d'origine, à titre de preuve d'achat, lequel est requis pour obtenir les bienfaits reliés à cette garantie. Toute réclamation doit être rapportée à l'attention de l'Entreprise dans la fenêtre de la période de la garantie, sans dépasser 30 jours à défaut de performance. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou dommage cause par l'expédition, la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation, les accidents, les modifications, les mauvaises pièces de remplacement, voire toute autre utilisation anormale du produit à domicile. Il est possible que vous ayez à retourner le produit (avec les frais de retour prépayés par vous) pour une inspection et une évaluation. Les frais des coûts de retour ne sont pas remboursables. L'Entreprise n'est aucunement responsable pour les retours endommagés ou perdus en transit. Autrement que spécifiquement permis selon les directives de fonctionnement, cette garantie s'applique à une utilisation à domicile à d'intérieur seulement. Afin d'obtenir un service couvert sous cette garantie, veuillez contacter l'Entreprise au numéro de téléphone inclut ci-haut ou en remplissant le formulaire de demande au service à la clientèle, sur le site [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com). La garantie est valide seulement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie prévaut toute autre garantie, expresse ou implicite incluant les garanties de qualité marchande ou ayant une aptitude pour une intention en particulier, lesquelles sont exclues selon la loi. Sous aucun prétexte l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour tout dommage indirect, accidentel, conséquentiel ou spécial provenant de ou en relativité avec ce produit ou son utilisation. Certains états, provinces ou juridictions n'allouent pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages accidentels ou conséquentiels, donc l'exclusion ou limitation suscitée peut ne pas s'appliquer à vous.

### Cette garantie ne s'applique pas à la marchandise de renaissance.

Veillez lire les directives de fonctionnement attentivement. Ne pas se conformer aux directives de fonctionnement annulera cette garantie.

### Pour plus d'informations, visitez notre site Web à [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com).

Aimez-nous sur Facebook à l'adresse [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).  
Suivez nos conseils sur Pinterest à [www.pinterest.com / nostalgialctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).  
Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

# CONTENIDOS

PRECAUCIONES IMPORTANTES . . . . .	17
MEDIDAS IMPORTANTES . . . . .	17
INTRODUCCIÓN . . . . .	18
PARTES Y ENSAMBLE . . . . .	19
CÓMO FUNCIONA . . . . .	19
CONSEJOS ÚTILES . . . . .	20
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO . . . . .	20
RECETAS . . . . .	21
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA . . . . .	22

# SEGURIDAD

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido varios mensajes importantes de seguridad en este manual y en su aparato. Siempre lea y cumpla con todos los mensajes de seguridad.



Éste es un símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo lo alerta de potenciales peligros que lo puedan matar o dañar a usted o a otros.

Todos los mensajes de seguridad tendrán el símbolo de alerta de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la probabilidad de daños y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

## Especificaciones del Aparato:

120 Volts , 60 Hertz, 1400 Watts



ESTE PRODUCTO ES PARA USAR SOLAMENTE EN TOMAS DE CORRIENTE DE 120 VCA.

Visite [www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/](http://www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/) para ver el manual más actualizado.

# PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. NUNCA sumerja el aparato ni el cable en agua.
2. NUNCA utilice cerca del agua.
3. NUNCA utilice una esponja o trapo abrasivo sobre el aparato.
4. NUNCA deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
5. NUNCA coloque nada más que lo que está destinado a cocinarse sobre el asador.
6. Utilice siempre la Non-Stick Griddle with Warming Drawer™ con la Bandeja de Escurrimiento en su lugar.
7. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no se utilice y al limpiarse.
8. NO coloque el aparato en la lavadora de trastes.
9. Manténgase lejos del alcance de los niños.
10. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
11. Este aparato no está destinado a ser utilizado por niños pequeños ni tampoco por personas con capacidades cognitivas limitadas sin supervisión.
12. Los niños pequeños deben de ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
13. NO se utilice en exteriores.

# MEDIDAS IMPORTANTES

Siempre deben de seguirse precauciones de seguridad básica al utilizar aparatos eléctricos, incluyendo las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones antes de operar este aparato.**
2. NO toque las superficies calientes. Utilice agarraderas o guantes.
3. NO lo utilice al exterior. SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.
4. Para proteger contra riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, enchufes ni tampoco el aparato en agua ni algún otro líquido.
5. NO opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, después de que el aparato no ha funcionado correctamente, o si se cae o daña de cualquier manera.
6. El fabricante del aparato no recomienda el uso de accesorios adicionales diferentes a los que se incluyen con la unidad. Podrían causar heridas.
7. Cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de niños, es muy recomendada la supervisión de un adulto.
8. NO lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, tampoco sobre un horno caliente.
9. NO sobrecargue la toma de corriente de la pared o los cables de extensión ya que ésto podría resultar en riesgo de incendio o descarga eléctrica.
10. Este aparato no debe utilizarse con otros propósitos distintos de los que se especifican en las instrucciones que acompañan a éste aparato.
11. NO deje la unidad desatendida mientras esté en uso o

cuando esté conectada a una toma de corriente.

12. Desconecte de la toma de corriente cuando no se utilice y antes de quitar las partes para limpieza. Permita que se enfríe antes de poner o quitar partes y antes de limpiar el aparato.
13. Para reducir el riesgo resultante de enredarse o pisar un cable largo, se proporciona un cable de corriente corto.
14. Se debe poner extremo cuidado cuando se mueva un aparato con comida caliente.
15. Esta unidad utiliza un cable desmontable y NO se recomienda utilizar un cable de extensión con éste aparato.
16. No trate de proporcionar servicio al aparato usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a voltaje peligroso u otros daños. Deje todo el servicio en manos de personal de servicio calificado.
17. Se deben tomar precauciones extremas al abrir y cerrar ésta unidad.
18. NO permita que el cable cuelgue de la orilla de la mesa o barra o toque las superficies calientes.
19. Revise la Bandeja de Escurrimiento frecuentemente durante las sesiones de cocinado para prevenir que se reboce.

## ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

### INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar la ANTIADHERENTE PLANCHA CON CAJÓN CALENTADOR de Nostalgia™. Esta unidad está hecha de aluminio fundido para una dispersión uniforme del calor y tiene una superficie de cocción anti-adherente. Las manijas son resistentes al calor. Tiene una pequeña bandeja de escurrimiento para atrapar la grasa y aceite y un gran cajón que mantiene los alimentos calientes. El cable desmontable tiene un termostato adjunto con rango de temperatura de 200° F a 400° F. Esto le permite a usted elegir el ajuste correcto para cocinar una variedad de alimentos.

¡La ANTIADHERENTE PLANCHA CON CAJÓN CALENTADOR es su asistente de preparación perfecto para el desayuno, almuerzo y cena! Sus características incluyen:

- Ayuda a Crear Comidas Rápidas, Fáciles de Cocinar
- El Cajón de Calentamiento Mantiene los Alimentos Calientes Hasta que estén Listos para Servirse
- Cubierta Anti-Adherente
- La Bandeja de Escurrimiento Desmontable Atrapa la Grasa y Aceite
- Enchufe Desmontable con Termostato Ajustable
- Luz Roja de Encendido
- Lista de Tiempos de Cocción Estimados (Incluida)
- Fácil de usar, Fácil de Limpiar

# PARTES Y ENSAMBLE



## CÓMO FUNCIONA

1. Antes del primer uso, limpie todas las superficies con un trapo húmedo no abrasivo y seque.
2. Encuentre una superficie limpia, seca, anti derrapante, nivelada cerca de una toma de corriente eléctrica.
3. Deje aproximadamente ocho pulgadas de espacio libre al rededor de la parte exterior de la unidad.
4. Deslice la Bandeja de Esgurrimiento y el Cajón de Calentamiento dentro de la base de la Parrilla del Asador.
5. La Superficie de Cocción Anti-Adherente debe estar ligeramente cubierta con una pequeña cantidad de aceite vegetal. Este puede aplicarse con una servilleta de papel. El aceite ayudará a proteger la parrilla del asador. Esto debe hacerse periódicamente para mantener la calidad anti-adherente.
6. Conecte el Cable de Corriente Desmontable con Termostato en la Parrilla del Asador primeramente con los controles viendo hacia arriba, asegurándose de que el Termostato esté APAGADO.
7. Conecte el Cable de Corriente Desmontable con Termostato a la toma de corriente de la pared y ENCIÉNDALO.
8. Precaliente el aparato por un mínimo de 3-7 minutos.
9. Durante este tiempo, puede notar un poco de humo o un olor ligero; esto es normal con la mayoría de los aparatos nuevos. El humo y olor son causados por los residuos que se queman en la Superficie de Cocción Anti-Adherente. Deje que el aparato se caliente hasta que el humo y el olor desaparezcan.
10. Mientras el aparato se precalienta, puede preparar los ingredientes para cocinar los alimentos.
11. NUNCA deje el aparato desatendido.
12. Utilice guantes de horno mientras use la ANTIADHERENTE PLANCHA

CON CAJÓN CALENTADOR para prevenir quemaduras.

13. El tiempo de cocción depende del platillo que se esté preparando.
14. Quite los alimentos de la Parrilla del Asador con utensilios de plástico o madera planos. NO utilice utensilios de metal, ya que podrían rayar y dañar la Superficie de Cocción Anti-Adherente.
15. Coloque los alimentos que quiera mantener calientes (ej. panes, tortitas) en el Cajón de Calentamiento y deslice debajo de la Parrilla del Asador hasta que estén listos para servir.
16. Algunas carnes pueden provocar mucho escurrimiento. Al cocinar carnes, asegúrese de revisar la Bandeja de Escurrimiento periódicamente para prevenir que se reboce.
17. Antes de desconectar el aparato, asegúrese de que el Termostato esté APAGADO para prevenir algún chispazo de la toma de corriente.
18. Una vez que el aparato se ha enfriado, retire la Bandeja de Escurrimiento para vaciar y limpiar.

## CONSEJOS ÚTILES



**NUNCA** deje el aparato desatendido mientras esté en operación.

Podría haber algo de humo durante el primer uso. Esto es normal.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Por favor cuide su ANTIADHERENTE PLANCHA CON CAJÓN CALENTADOR siguiendo estas simples instrucciones. La limpieza es en un chasquido.

- Coloque el Termostato en la posición de APAGADO.
- Desconecte el Cable Desmontable con Termostato de la toma de corriente de la pared.
- Desconecte el Cable Desmontable con Termostato del Aparato.
- Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de quitar la Bandeja de Escurrimiento y el Cajón de Calentamiento.
- Vacíe la Bandeja de Escurrimiento.
- Limpie la Bandeja de Escurrimiento y el Cajón de Calentamiento con agua tibia, enjabonada. Enjuague y seque.
- Limpie la Superficie de Cocción Anti-Adherente y la base con un trapo húmedo, no abrasivo y seque.
- Para prolongar la vida de la cubierta de la Superficie de Cocción Anti-Adherente, nunca apile objetos que no sean alimentos en la superficie y nunca utilice una espátula de metal o pinzas de metal para voltear o mover los alimentos.
- Nunca coloque el aparato en la lavadora de trastes.
- Es así de simple. Recuerde cubrir ligeramente la Superficie de Cocción Anti-Adherente con aceite vegetal antes del cocinado para conservar la terminación anti-adherente.

# RECETAS

Use su imaginación y escoja sus ingredientes favoritos para crear una variedad de comidas utilizando la ANTIADHERENTE PLANCHA CON CAJÓN CALENTADOR. Haga un lote de tortitas y manténgalas calientes en el Cajón de Calentamiento antes de servir. Mantenga los panes o roles calientes en el Cajón de Calentamiento mientras cocina el platillo principal en la Parrilla del Asador Anti-Adherente.

La variedad de comidas y alimentos que pueden ser cocinados en la ANTIADHERENTE PLANCHA CON CAJÓN CALENTADOR es casi interminable. ¡Prepare queso asado, huevos, papas, chuletas de puerco, pollo, carne, fría tocino y más!

¡Sea creativo y DISFRUTE su ANTIADHERENTE PLANCHA CON CAJÓN CALENTADOR!

Vea debajo los tiempos de cocción estimados para algunos platillo:

ALIMENTO	TIEMPO	TEMPERATURA	INSTRUCCIONES
TOCINO	8-14 min	325-350° F	Mueva el alimento como requiera
SALCHICHAS	20-30 min	325-350° F	Mueva el alimento como requiera
TOSTADA FRANCESA	6-10 min	350° F	Mueva el alimento como requiera
HAMBURGUESAS	3-14 min	350° F	Voltee periódicamente hasta que este listo
TORTITAS	2-6 min	350° F	Vierta la mezcla, voltee cuando aparezcan las burbujas

# DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA O ESTÁ DAÑADA AL SACARLA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

## ANTIADHERENTE PLANCHA CON CAJÓN CALENTADOR / NGD200

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

### Distribuida por:

Nostalgia Products LLC  
1471 Partnership Dr.  
Green Bay, WI 54304-5685  
Servicio al cliente  
Teléfono: (920) 347-9122  
Web: [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com)

### Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com), llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

### Términos de garantía del producto

Po este medio, Nostalgia Products LLC (la "Compañía") garantiza que por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, este producto estará sin defectos en cuanto a materiales y mano de obra en uso normal en casa, siempre que el producto se maneje y mantenga de acuerdo con las instrucciones de manejo. Como único y exclusivo remedio en virtud de esta garantía, la Compañía, a su discreción, podrá optar por reparar o sustituir el producto que se encuentre defectuoso, o emitir un reembolso por el producto durante el período de garantía. Esta garantía sólo está disponible para el comprador original minorista del producto a partir de la fecha inicial de compra al por menor, y sólo es válida con el recibo de compra original, y como prueba de la fecha de compra, es necesario obtener los beneficios de la garantía. Todos los reclamos de garantía deben hacerse a la atención de la Compañía dentro del período de garantía y no más tarde que 30 días desde la imposibilidad de realizarlo. Esta garantía no cubre el desgaste normal o daños ocasionados por el embarque, malos manejos, mal uso, accidentes, alteración, piezas de cambio incorrectas, o algo distinto al uso doméstico normal. Es posible que deba devolver el producto (con los gastos de envío pagados por usted) para inspección y evaluación. Los costos de envío no son reembolsables. La empresa no se hace responsable por devoluciones dañadas o perdidas en tránsito. A menos que se indique lo contrario específicamente permitido por las instrucciones de manejo, esta garantía sólo se aplica al uso en interiores de las viviendas. Para realizar una reparación bajo esta garantía, comuníquese con la Compañía mediante el número de teléfono indicado anteriormente o al llenar el formulario de consulta para el servicio de Atención al Cliente en [www.nostalgiaproduct.com](http://www.nostalgiaproduct.com). El período de garantía sólo es válido en EE.UU. y Canadá.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, que quedan excluidas en la medida permitida por la ley. En ningún caso la compañía será responsable de cualquier daño indirecto, incidental, consecuente, especial o daños que surjan o estén relacionados con este producto o la utilización del mismo. Algunos estados, provincias o corregimientos no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o la limitación anterior quizás no se aplique a usted.

### Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea las instrucciones de manejo cuidadosamente. El incumplimiento de las instrucciones de manejo anulará esta garantía.

### Para obtener más información, visítenos en línea en [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com).

Me Gusta en Facebook en [www.facebook.com/NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).  
Siga nuestros consejos sobre Pinterest en [www.pinterest.com/nostalgiaelctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).  
Tweet con nosotros en Twitter en [www.twitter.com/NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).



